

Para ofrecerte un servicio acorde a lo que necesitas, en GNP segmentamos las flotillas en 3 niveles:

Micronegocio	Segmento PyMEs	Flotillas
1a 5 unidades	6 a 200 unidades	+200 unidades

Para cada uno de ellos contamos con dispositivos de localización enfocados a las unidades que conforman cada flotilla

Dispositivo	Definición	Vehículo	Segmento
Previene GNP <i>Localiza</i> 	Es un paquete que mediante la instalación de un dispositivo de localización permite localizar las unidades a nivel nacional en caso de robo.	• Autos • Pick ups • Camiones • Tractocamiones • Remolques	• Micronegocio • Segmento PyMEs • Flotillas
Previene GNP <i>Gestiona</i> 	Es un paquete que brinda el seguimiento de las unidades, permitiendo conocer por medio de la instalación de un dispositivo satelital la gestión y eficiencia logística de la flotilla.	Flotillas con más de 50 camiones y/o tractocamiones*	• Segmento PyMEs • Flotillas

Beneficios	Previene GNP <i>Localiza</i> 			Previene GNP <i>Gestiona</i> 
	AUTOS Y PICK UPS	CAMIONES Y TRACTOCAMIONES*	REMOLQUES	MAS DE 50 UNIDADES DE CAMIONES Y TRACTOCAMIONES
Localización y alta probabilidad de recuperación por Robo Total	✓	✓	✓	✓
Reducción del deducible al instalar el dispositivo	-	✓	-	✓
Instalación sin costo	✓	✓	✓	✓
Frecuencia de reporte automático de posición (vehículo encendido)	-	Cada 30 minutos	Cada 20 minutos	Cada 3 minutos o 3 kilómetros
Muestra de vida (vehículo apagado)	Cada 8 horas	Cada 8 horas	Cada 60 minutos	Cada 8 horas
Acceso a una plataforma	-	✓	✓	✓
Creación de geocercas	-	-	✓	✓
Creación de puntos de interés	-	-	-	✓
Seguimiento de vehículos (últimas 5 posiciones)	-	-	✓	✓
Identificación de tráfico y zonas de riesgo en el mapa	-	✓	✓	✓

Beneficios

	AUTOS Y PICK UPS	CAMIONES Y TRACTOCAMIONES*	REMOLQUES	MAS DE 50 UNIDADES DE CAMIONES Y TRACTOCAMIONES
Reportes descargables en PDF y Excel	-	✓	✓	✓
Alianza con Efectivale (uso correcto de combustible)	-	✓	✓	✓
Gestión de usuarios	-	✓	✓	✓
Seguridad privada	✓	✓	✓	✓
Desempeño de la flotilla	-	-	-	✓
Estilo de conducción	-	-	-	✓
Control de trámites y mantenimiento	-	-	-	✓
Control de carga de combustible	-	-	-	✓
Administración por grupos	-	-	-	✓
Asignar a cada conductor un vehículo	-	-	-	✓
Programación de notificaciones:				
Posición	-	-	Mail / SMS	Mail / SMS
Exceso de velocidad	-	-	-	
Puntos de interés y geocercas	-	-	Mail / SMS	
Capacitación de plataforma	-	✓	✓	✓

*Dispositivo obligatorio con beneficio en la reducción de deducible.

Todos los camiones con capacidad de carga mayor a 3.5 toneladas y tractocamiones sin importar la zona en la que se encuentren o declaren tienen un deducible para Robo Total del 60%. Para disminuirlo* deberá reportar de la siguiente manera:

Tiempo de Reporte	Zona 1	Zona 2
En las primeras 2 horas	10%	5%
Entre 2 y 4 horas	20%	10%
Después de 4 horas	30%	20%

*La unidad deberá tener instalado y pagado el dispositivo de localización satelital Encontrack al momento del siniestro.

Conoce el proceso de instalación de los dispositivos



Una vez que la póliza esté emitida y pagada el asegurado deberá solicitar la instalación del dispositivo.

Contacta a nuestro proveedor autorizado:
55 5337 0900
ventas.gnp@encontrack.com



El proveedor programará una cita para la instalación del dispositivo.



Una vez instalado el dispositivo el proveedor confirmará a GNP la instalación del dispositivo mediante correo electrónico.



Maximiza la protección de tu Flotilla, con la tecnología que GNP tiene para ti.